

Aletlerin güvenli kullanımı için kullanım kılavuzu

Genel bilgi

Aleti kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun. Kendinizi ve çalışma ortamınızdaki insanları korumak için araçla doğru ve güvenli bir şekilde nasıl çalışacağınıza dair önemli bilgiler içerirler. Her zaman makinenizin kullanım talimatlarını okuyun.

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen önceden bayinizle veya makine üreticinizle iletişime geçin.

Taşıma ve depolama

- Aletleri daima kuru bir yerde saklayın
- Taşıma alet ve makineleri ayrı ayrı
- Aletin montajı ve sökülmesi her zaman ayrı bir güç kaynağı ile
- Kullanılmayan zımpara kayışları gerginlik altında olmamalı ve en az 50 mm çapında bir çubuk veya kanca üzerinde saklanmalıdır

Emniyet

- Sadece en yüksek güvenlik standartlarını karşılayan aşındırıcı aletler kullanın. Aşağıdaki EN standartları, ilgili taşlama takımları için temel emniyet gereksinimlerini belirler:
 - o Yapıştırılmış aşındırıcılar için EN 12413
 - o EN 13236 elmas veya bor nitrürlü aşındırıcılar için
 - o EN 13743 Alt tabakalar üzerindeki özel aşındırıcılar için (vulkanize elyaf taşlama taşlama taşlama, lamel taşlama taşlama, kapak diskleri ve lamel taşlama pimleri)
- Uzun saçlar geri bağlanmalıdır. Gevşek giysiler, kravatlar veya mücevherler kullanmayın.
- Belirtildiği gibi uygun koruyucu ekipman kullanın.
- Yakın çevrede korunmasız insan yok
- Aşındırıcı aletleri asla belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayın. Son kullanma tarihinin belirtilmediği durumlarda, aşağıdaki ürünlerin raf ömrüne dikkat edin: Plastik ve shellac'a bağlı ürünler 3 yıl; kauçuk bağlayıcı taşlama tekerlekleri 5 yıl; seramik bağlı taşlama taşları 10 yıl.

Kullanmadan önce

- Kullanılan alet uygulamaya uygun olmalıdır
- Çalışma alanı temiz ve düzenli olmalıdır
- Makine ve takım hasar görmemelidir
- Aletin boyutları ve hızı makineyle eşleşmelidir
- Aracın olası sınırlamalarına dikkat edin
- İş parçası güvenli ve düzgün bir şekilde kelepçelenmeli ve iş parçası desteği doğru ve sağlam bir şekilde ayarlanmalıdır

Montaj talimatları

- Aletin üzerindeki ok, makinenin dönüş yönüyle eşleşmelidir
- Alet makineye güvenli bir şekilde monte edilmelidir. Montaj talimatları için lütfen makine kılavuzuna bakın.
- Makine veya alettaki görünmez hasarı (örneğin titreşim) tespit etmek için kullanmadan önce bir test çalışması (en az 30 saniye) gerçekleştirin
- Makineyi yalnızca iş parçası ile taşlama aleti arasında temas yoksa çalıştırın

Uygulama

- Aşındırıcının kuvvet veya şokların yanı sıra ısıtma nedeniyle mekanik hasar görmesini önleyin
- Sadece zımpara aletinin belirlenen alanı ile taşıyın (zımpara kayışları için mümkünse ortayı kullanın)
- Taşlama takımının verimli çalışma performansını sağlamak için tıkanmayı ve düzensiz aşınmayı önleyin
- Kuru kullanım için emme önerilir
- Aleti yanıcı malzemelerin yakınında kullanmayın
- Koruyucu davlumbazlar, kıvılcımları ve aşındırıcı parçacıkları vücuttan uzaklaştıracak şekilde ayarlanmalıdır
- Aletlerin veya makinelerin aşırı ısınmasından kaçınılmalıdır (uygun soğutma molaları)
- Aksi belirtilmedikçe sadece düz kesimler yapın
- Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, çalışmayı bırakın ve gerekirse bir doktora başvurun

Kullanımdan sonra

- Kullandıktan sonra, makinenin dokunmadan güvenli bir şekilde bitmesine izin verin
- Aletin yanıcı malzemeden soğumasına izin verin ve dokunmayın

Garanti

Aletin yanlış kullanımı veya manipülasyonu durumunda, hiçbir garanti verilemez.

	Talimatları izleyin
	İşitme koruması kullanın
	Göz koruması kullanın
	Maske kullanma
	El koruması kullanın
	Yüz siperliği kullanın
	Serbest zımparalamaya izin verilmez

	Hasar görmüşse kullanmayın
	Yan döngüler için izin verilmez
	Islak öğütme için izin verilmez
	Sadece ıslak taşlama için izin verilir
	Yalnızca 10°'den daha fazla açıdaki döngüler için izin verilir
	Uygulamaya yalnızca kapalı çalışma alanında izin verilir
	Yalnızca destek pedi ile izin verilir